



Lappevejledning for luftmætter og bevægelsesmætter:

En lille hurtig quick guide til lapning af luftmætter og bevægelsesmætter:

Se animationsvideoen ved at scanne QR koden her

IDETYPE:

Produktvejledninger

ALDERSGR:

ANTAL:

REKVISITTER:

En spand med vand
Sæbevand
Saks
Kuglepen
Evt. en håndvægt hårdt pres
Lapper

Det her skal du bruge



De viste redskaber ovenfor skal bruges

Vand i en spand




Hæld først vand i spanden, så opvaskemiddel 10 dele vand - 1 del sæbe. Vigtigt: Ikke for meget skum

Ventil åben eller lukket



Ventilen har 2 positioner. Inde: Åben - Ude: Lukket. Når madrassen pumpes op skal ventilen være lukket

Luft i madrassen



Luk ventilen og fyld madrassen helt op med luft.

Tjek ventilen



Tjek at ventilen fortsat er lukket og der ikke siver luft fra ventilen.

Hæld sæbevand til ventilen



Hæld lidt sæbevand ned til ventilen, og se om der kommer bobler. Hæld evt. rent vand og tjek for små bobler. Er der bobler kan det skyldes sandkorn eller skidt. Rengør da med opvaskemiddel - arbejd godt med ventilen. Kommer der kk ebobler fra ventilen, skal utæthedes findes et andet sted. Pump derfor madrassen op igen og start med at fejlsøge rund langs limningen. Findes ingen huller ved limningen, start da på undersiden af madrassen, som du kan se på de næste steps.

Påfør sæbevand og marker hullet



Påfør sæbevandet med en svamp indtil du kan se bobler. Markér hvor hullet er med en kuglepen. Tør madrassen godt af og tør med sprit og lad madrassen tørre.

Klip lapper



Klip lapper på størrelse med en 5'er

Tyndt lag lim



Smør et tyndt lag lim på både madras og lap. Lad limen tørre i 5-10 minutter før du sætter lapperne på.

Luften tages ud af madrassen



Herefter tager du luften ud af madrassen med pumpen.

Sæt pres på



Sæt pres på lappen med minimum 3 kg og lad tørre i mindst 2 timer.